

Lioncast - Anleitung für die Wireless Gitarre

Verbinden mit der Spielkonsole

Als erstes müssen 4 AA Batterien in die Gitarre eingelegt werden.

Wii

Verbinden sie die Wii Remote direkt mit der Konsole für Guitar Hero Spiele und verbinden sie den Konverter mit dem USB Port für RockBand Spiele.

Playstation 2

Schließen sie den Konverter an den normalen PS2 Gamepad Port an.
Verbinden sie niemals den USB Anschluss mit der PS2!

Playstation 3

Verbinden sie den USB Anschluss des Konverters mit der PS3.

Guitar Hero Spiele

Wii:

1. Schließen sie die Wii Remote an den dafür vorgesehenen Anschluss unterhalb der Gitarre an.
2. Verbinden sie die Wii Remote mit der Wii Konsole.
3. Legen sie die Wii Remote in die die Klappe unterhalb der Gitarre.

Playstation 2

1. Schalten sie die Gitarre mittels des Schalters auf "ON". Die LED blinkt nun.
2. Schalten sie am Konverter den Schalter auf "Guitar Hero"
3. Schließen sie den **PS2 Anschluss** des Konverters an
4. Drücken sie den "Connect" Knopf am Konverter und den 3D Knopf auf der Gitarre, um sie miteinander zu verbinden. Die LED blinkt nun. Bei Erfolg leuchten sowohl die LED am Konverter, wie auch an der Gitarre.

Playstation 3

1. Schalten sie die Gitarre mittels des Schalters auf "ON". Die LED blinkt nun.
2. Schalten sie am Konverter den Schalter auf "Guitar Hero"
3. Schließen sie den **USB Anschluss** des Konverters an ihre PS3 an.
4. Drücken sie den "Connect" Knopf am Konverter und den 3D Knopf auf der Gitarre, um sie miteinander zu verbinden. Die LED blinkt nun. Bei Erfolg leuchten sowohl die LED am Konverter, wie auch an der Gitarre.

Rock Band Spiele

Wii

1. Sie benötigen keine Wii Remote.
2. Schalten sie die Gitarre mittels des Schalters auf "ON". Die LED blinkt nun.
3. Schalten sie am Konverter den Schalter auf "RockBand"
4. Verbinden sie den USB Anschluss mit der Wii Konsole. Die LED blinkt nun.
5. Drücken sie den "Connect" Knopf am Konverter und den 3D Knopf auf der Gitarre, um sie miteinander zu verbinden. Die LED blinkt nun. Bei Erfolg leuchten sowohl die LED am Konverter, wie auch an der Gitarre.

Playstation 2

Vorgang wie bei Guitar Hero, nur dass der Konverter bei Punkt 2 auf Rock Band gestellt wird.

Playstation 3

Vorgang wie bei Guitar Hero, nur dass der Konverter bei Punkt 2 auf Rock Band gestellt wird.